

Kurzanleitung Korkfix-Erweiterung U

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung, die unter www.werk-2.eu eingesehen und heruntergeladen werden kann.

1. Vorbereitung der Anlage

1. Den Behälter mit Kronkorken befüllen oder Kronkorken an Verkorkerkopf ansetzen
2. Passende Flaschenaufnahme [Nr. 3] aufsetzen
3. Flaschenaufnahme [Nr. 3] mit Wasser auffüllen, bis die Standfläche der Flasche (hier grün markiert) leicht bedeckt ist
4. Gefüllte Flasche in die Flaschenaufnahme stellen



2. Bedienablauf

1. Rechten Taster [Nr. 1] betätigen
 - i. Ultraschallsensor wird aktiviert → Bier schäumt auf
2. **Zusätzlich** linken Taster [Nr. 2] betätigen
 - i. Verkorkerstempel fährt herunter und verschließt die Flasche
3. Die Taster können losgelassen und die Flasche aus der Aufnahme genommen werden